

Laser Controller Fuse Check

(주)알티하이텍



Date : Feb. 17, 2023

Made by : CG KIM

Version : 1.00

▶ Controller Fuse 확인 방법

Controller 후면 부 220V 파워 플러그에 부착 되어 있는 퓨즈 홀더를 탈거 시킨 후 퓨즈의 상태를 확인 합니다.


1



2



3



4



